Ｘｐｉｄｅｒシリーズ補足取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただき、まことに有り難うございます。本製品を正しくお使い頂くために補足取扱説明書を必ずご一読下さい。また、本説明書の最後のページが保証書になっておりますので紛失しないよう大切に保管してください。

【ご注意】

＊ケース内には尖った所や鋭利な部分が有りますので、怪我に注意して作業を行って下さい。
＊組立作業中、不明な箇所はサポートセンター宛てに確認を行ってから実施して下さい。
＊電子部品は静電気に大変弱いため、必ずアースを取り、静電気対策を行ってから実施して下さい。
＊本ケースではＣＤ／ＤＶＤドライブ用の専用パネルを装備しております。ご利用になるドライブによっては、イジェクトボタンの位置が合わない場合が有りますので専用パネルを取り外してご利用下さい。（対応ドライブに関するお問い合わせにはお答え致しかねますのでご了承下さい）
＊ケース各部の取り扱いに関しましては付属の英文マニュアル又は、弊社ホームページのＯＷＬ－６１１又は６１２シリーズのマニュアルをダウンロードしてご確認下さい。

１．各部の名称・機能



２．専用パネルの取り外し方

本ケースで使用しているＣＤ／ＤＶＤドライブ用専用パネルは次に示す手順で取り外すことが可能です。専用パネルを破損する場合が有りますので、パネルを直接押して取り外すことは、絶対にお止め下さい。



専用パネルのロック部分にマイナスドライバーを差し入れます。

ロックツメが外れるように内側に倒します。

ツメが外れたら外側にパネルを押して外します。

＊プラスチック製品ですのでドライバーで必要以上に変形させないようご注意下さい。



ＣＤ／ＤＶＤドライブのイジェクトボタンと
専用パネルのイジェクトボタンの位置を確認します。
位置が違いすぎる場合は専用パネルを使用せずに
ＣＤ／ＤＶＤドライブ自体のベゼルを使用して下さい。

３．ＣＤ－ＲＯＭドライブの取り付け／取外し

本製品では５．２５”ドライブを４台まで収納する事が可能です。ドライブはガイドレールにより取り付けられ、ネジレスで使用する事ができます。また、同時に片側をネジで固定して使用する事も可能になっています。

【取り付け】

①ＣＤ－ＲＯＭ用のガイドレールを、ドライブの側面に有るネジ穴に合わせて取付けます。（左右に取付けます）

②５．２５”ベイのシールドを外してドライブを水平に差し込みます。

③ガイドレールのロック部分がパソコンフレームの溝に「カチッ」と音がするまで差し込みます。
ガイドレールの曲がり部分が足りないとうまくロックされませんので、足りない場合は少し曲げを追加します。

【注意】ガイドレールが外れない様に指で押えながら差し込みます。
最初の内はレールとの擦り合わせが出来ていない為、固く感じられる場合が有ります。

【取外し】

ネジで固定していた場合は
ネジを取り外します。

ガイドレールをドライブ側に
押しつけて手前に引きます。

ドライブとガイドレールを保持
したまま、水平に抜き取ります。

＊取り外した後のガイドレールは紛失を防ぐため、ケースに取り付けられているホルダーに格納します。

パソコンケースで困ったときは？

パソコンケース組立て時にご不明な点が有り下記の問題点と同じ場合は、該当致します項目をご確認願います。

Q：電源が入らない。

A：①電源ケーブルを奥まで接続していますか？電源タップを使用している場合はタップの確認をして下さい。
②電源ユニットにスイッチがある場合は、スイッチの確認をして下さい。「○」が OFF で「－」ON になります。
③パソコン本体にあるパワースイッチコネクタをマザーボード上の正しい位置に接続していますか？。

Q：電源は入るが画面に映像が映らない。

A：①モニターの電源を「オン」にしていますか？
②パソコン本体に接続する VGA ケーブルを間違えた場所に接続していませんか？
③「ビープ」音が鳴っている場合は、周辺機器(CPU・M/B・メモリー等)に異常が発生していますので周辺機器をご確認して下さい。

Q：ケースに搭載されている LED やスイッチ類の配線方法が良く分かりません。

A：各スイッチ類には極性が有りませんので、どちら向きに接続しても問題はありません。
LED には極性があります。弊社の付属ケーブルでは「白又は黒」がマイナス(GND)側になります。
また、フロントにＵＳＢポートが付属している場合、その付属ケーブルはマザーボード上のＵＳＢピンヘッダーに接続して下さい。信号名はマザーボードメーカーにより名称が異なりますのでマザーボード付属のマニュアルにてご確認願います。

Q：ケースに搭載されている電源を交換することは可能ですか？

A：ATX 規格の電源はメーカー問わず規格で統一されていますので交換をすることは可能です。
ただし、ＡＴＸ１２Ｖ Ver1.3 からは－５Ｖの電源ラインが削除されておりますので型番の古いマザーボード等では正常に動作しない場合が有りますのでご注意ください。（ＩＳＡバス搭載Ｍ／Ｂ等）

Q：マザーボードの取付け位置が合わない。

A：マザーボードは背面の I/O パネル部分を先に差込み、所定の穴位置に合わせます。ネジで固定する場合は、最初の１本目から本締めすると２本目からのネジ位置が合わなくなるので全てのネジを仮止めしてから本締めを行って下さい。また、ネジは対角線上に固定をして下さい。

Q：FDD や HDD を固定するネジは？

A：通常、FDD や CD-ROM を固定するネジはミリネジを使用します(ねじ山の間隔が狭いネジ)。
また、HDD を固定する場合はインチネジを使用します(ねじ山の間隔が広いネジ)。
＊ HDD や CD-ROM にネジが付属されている場合は、その専用ネジを使用して下さい。

Q：マザーボードの I/O パネルとケースの I/O パネルの形状が異なります。

A：ケースに搭載されている I/O バックパネルは取外すことが可能です。上下ツメで固定されているので上下の部分をマイナスドライバー等で軽く押し交換をして下さい。また、板金などのエッジ部分に鋭い部分が有りますので交換の時は、ケガをしないよう十分注意して作業を実施して下さい。

Q：PCI 拡張スロット全てに拡張カードを接続しても OK ですか？

A：システムが不安定になる場合が多いので、AGP カードを差す下にある PCI バスと一番下にあるＰＣＩＩバスにはなるべくカードを接続しないほうが良いと思います。

Q：マザーボードの FAN ソケットが少なくてケースに搭載されている FAN を使用する事が出来ません。

A：FAN ソケットが少ない場合は、DOS/V パーツ専門店にて電源から供給し FAN を回すことが出来る変換ケーブルが発売をされているので別途、購入し使用して下さい。弊社にて取扱いをしている FAN 変換ケーブルの型番は「CBL-CL4」になります。

Q：ケースに付属していた部品を紛失してしまいました。パーツを購入することは可能ですか？

A：保守パーツを購入することは可能です。ただし数に限りがございますので場合によっては保守パーツを購入することが出来ない場合もございますので何卒ご了承ください。(保証書の確認が必要になります)

また、ケースに関しましてご不明な点がありましたら弊社サポートセンター迄ご連絡をお願い致します。